

Wichtig :

Ziehen Sie bitte die Verschraubung vom Schlauch, an der Verbindung zum Gaskocher sehr vorsichtig an.

Bitte auf keinen Fall die Verschraubung mit Gewalt zudrehen.

Es ist eine konische Dichtung, wenn es mit Gewalt angezogen wird reißt die Verschraubung und der Gaskocher wird undicht.

Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig vor dem Gebrauch. Machen Sie sich mit dem Gerät vertraut, bevor Sie es anschließen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

Sehr geehrter Kunde,

Danke für den Kauf eines unserer Produkte. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Gerät Ihre Erwartungen erfüllt. Dieses Gerät ist einfach zu bedienen. Jedoch bitten wir Sie, diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch zu lesen um die sichere Bedienung und die optimale Leistung zu gewährleisten. Dieses Gerät ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Jegliche Wartungen sollten nur von qualifizierten und dazu autorisierten Personen durchgeführt werden. Der Hersteller und seine Vertreter sind nicht verantwortlich für irgendwelche Schäden oder Verluste an Personen oder Sachen, verursacht durch falsche Installation des Geräts oder unsachgemäßen Gebrauch.

Wichtige Sicherheits-Hinweise:

- Alle Teile & Komponenten dürfen nicht entfernt oder ersetzt werden, es sei denn von einem qualifizierten Servicetechniker. Versiegelte Teile dürfen nicht verändert werden.
- Wenn Sie dieses Gerät benutzen, kann Kohlendioxid erzeugt werden, das in größeren Mengen gefährlich ist. Das Gerät darf daher NUR im Freien oder bei geeigneten Lüftungsmaßnahmen eingesetzt werden. Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in Ihrer Wohnung.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, weder Hände noch andere Körperteile über dem Brenner halten, während Anzünden oder wenn es in Gebrauch ist.
- Bewahren Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe, Flüssigkeiten oder Chemikalien in der Nähe dieses Geräts auf.
- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Betriebs. Warten Sie für ca. 7 Minuten nach dem Erlöschen die Flamme, bevor Sie es bewegen.
- Überprüfen die Gasart, bevor Sie eine Verbindung herstellen. Bei falscher Gasart besteht Lebensgefahr.
- Der Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein. Verwenden Sie immer einen Druck-Minderer: 30 mbar für Butan und 37 mbar für Propangas.
- Benutzen Sie das Gerät nur auf festem ebenem Untergrund.
- Halten Sie brennbare Flüssigkeiten fern vom Gerät.
- Dieses Modell hat keine Piezo-Zündung: Nutzen Sie ein Feuerzeug oder Streich-Hölzer um die Koch-Flamme zu entfachen.
- Schließen Sie nach Gebrauch den Gas-Hahn an der Gasflasche.
- Austausch der Gasflasche: Nur draußen. Niemals in der Nähe von Flammen oder brennbaren Stoffen. Prüfen Sie stets die sichere Verbindung.
- Lassen Sie Haustiere nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Geräts.
- Lassen Sie den Herd nicht ohne Aufsicht angezündet.
- Lassen Sie niemals Kinder an das Gerät.